





Аэровокзал аэропорта «Шереметьево» (Москва)



С помощью устройства TELEMANDO осуществляется контроль и управление аварийным освещением. Контроль аварийным освещением заключается в имитации включения аварийного режима для проверки работоспособности светильников и устранения неполадок, если таковые имеются. Управление же заключается в отключении аварийного режима, если это необходимо. Возможно подключение различных типов аварийных светильников, а также установка на DIN-рейку.

220В **IP20** **УХЛ4**



ПЭУ — пиктограммы

эвакуационно-указательные

Код заказа – 600000001.



Обозначение пиктограммы	Название пиктограммы	Код
ПЭУ 010	«ВЫХОД»	90010
ПЭУ 001	«ВЫХОД НАЛЕВО»	60001
ПЭУ 002	«ВЫХОД НАПРАВО»	60002
ПЭУ 003	«ЗНАК»	60003
ПЭУ 004	«ВНИЗ НАПРАВО»	60004
ПЭУ 005	«ВНИЗ НАЛЕВО»	60005
ПЭУ 006	«ВВЕРХ НАПРАВО»	60006
ПЭУ 007	«ВВЕРХ НАЛЕВО»	60007
ПЭУ 008	«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»	60008
ПЭУ 009	«ВЫХОД ПРЯМО ВНИЗ»	60009