



Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz	mA
DSST MIGL 5W/825 E14	4008321943651	5	220-240	50...60	40
DSST MIGL 5W/825 E27	4008321943637	5	220-240	50...60	40
DSST MIGL 7W/825 E14	4008321943699	7	220-240	50...60	55
DSST MIGL 7W/825 E27	4008321943675	7	220-240	50...60	55
DSST MIGL 11W/825 E27	4008321943712	11	220-240	50...60	90
DSST MIGL 15W/825 E27	4008321943736	15	220-240	50...60	120
DSST MIGL 20W/825 E27 ¹⁾	4008321949363	20	220-240	50...60	160

Наименование изделия		lm		d (mm)	l (mm)		No.
DSST MIGL 5W/825 E14	Теплый комфортный	240	E14	57	105	10	1
DSST MIGL 5W/825 E27	Теплый комфортный	240	E27	57	98	10	2
DSST MIGL 7W/825 E14	Теплый комфортный	340	E14	57	105	10	1
DSST MIGL 7W/825 E27	Теплый комфортный	340	E27	57	98	10	2
DSST MIGL 11W/825 E27	Теплый комфортный	630	E27	72	114	10	3
DSST MIGL 15W/825 E27	Теплый комфортный	850	E27	80	124	10	3
DSST MIGL 20W/825 E27 ¹⁾	Теплый комфортный	1160	E27	95	166	10	4

¹⁾ С цоколем B22d по запросу

Компактная люминесцентная лампа OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE идеально подходит для использования в декоративном освещении без защитного покрытия. Отливающая опаловым блеском дополнительная внешняя колба создает особенно мягкий свет и тем самым с точки зрения формы и цветности света является идеальной заменой лампе накаливания. Благодаря привлекательной форме может использоваться также в открытых светильниках.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Очень быстрое установление светового потока благодаря технологии Quick Light, на которую получен патент (с февраля 2010 г.)
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE составляет до 15000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 15 годам при работе в течение около 2,7 часа в день

Использование в быту

Жилые помещения и, в частности, в условиях, когда лампа видна и предъявляются высокие требования к сроку службы и способности выдерживать большое количество включений и выключений (до 50000 включений; коммутационный цикл: 60 с вкл, 180 с выкл)

Использование в промышленности

Рестораны, отели и аналогичные представительские помещения

Лампы OSRAM DULUX® SUPERSTAR MINI GLOBE не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

