



Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz	mA
DST MICA 5W/825 E14	4008321944450	5	220-240	50...60	40
DST MICA 5W/825 E27	4008321944467	5	220-240	50...60	40
DST MICA 7W/825 E14	4008321944474	7	220-240	50...60	55
DST MICA 7W/825 E27	4008321944481	7	220-240	50...60	55
DST MICA 10W/825 E14	4008321946621	10	220-240	50...60	90
DST MICA 10W/825 E27	4008321946645	10	220-240	50...60	90

Наименование изделия		lm		d (mm)	l (mm)		No.
DST MICA 5W/825 E14	Теплый комфортный	240	E14	39	107	10	1
DST MICA 5W/825 E27	Теплый комфортный	240	E27	39	102	10	2
DST MICA 7W/825 E14	Теплый комфортный	300	E14	39	107	10	1
DST MICA 7W/825 E27	Теплый комфортный	300	E27	39	102	10	2
DST MICA 10W/825 E14	Теплый комфортный	445	E14	39	124	10	1
DST MICA 10W/825 E27	Теплый комфортный	445	E27	39	119	10	2

Современная энергосберегающая лампа классической формы свечи

Энергосберегающие лампы OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE классической формы свечи имеют средний срок службы до 10000 ч. Они предлагаются с резьбовыми цоколями E14 и E27 и тремя ступенями мощности от 5 до 10 Вт.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE составляет до 10000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 10 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Экономия электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания составляет до 80 %
- Благодаря привлекательной форме создает эстетический эффект также при использовании в открытых светильниках

Использование в быту

Жилые помещения и, в частности, в условиях, когда лампа видна и предъявляются высокие требования к сроку службы и способности выдерживать большое количество включений и выключений (до 20000 включений; коммутационный цикл: 60 с вкл, 180 с выкл)

- Общее освещение
- Освещение рабочего места
- Освещение кухни
- Освещение обеденного стола
- Освещение для чтения

Использование в промышленности

Рестораны, отели и аналогичные представительские помещения

Лампы OSRAM DULUXSTAR® MINI CANDLE не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

Предлагается не во всех странах.