



**HALOGEN
ECO**

Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t [h]	△		φ [mm]	l [mm]		No.
48855 ECO SP	4008321 945020	14	12	2800	5000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
48855 ECO WFL	4008321 945044	14	12	480	5000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
48860 ECO SP	40503006 20169	20	12	5500	5000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
48860 ECO FL	40503006 20183	20	12	2000	5000	24	GU5.3	50,7	46	20	1
48860 ECO WFL	40503006 20206	20	12	1000	5000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
48860 ECO VWFL	40503006 20220	20	12	450	5000	60	GU5.3	50,7	46	20	1
48865 ECO SP	40503005 16592	35	12	11000	5000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
48865 ECO FL	40503005 16615	35	12	4100	5000	24	GU5.3	50,7	46	20	1
48865 ECO WFL	40503005 16639	35	12	2200	5000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
48865 ECO VWFL	40503005 16653	35	12	1050	5000	60	GU5.3	50,7	46	20	1
48870 ECO SP	40503005 16677	50	12	15000	5000	10	GU5.3	50,7	46	20	1
48870 ECO FL	40503005 16691	50	12	5300	5000	24	GU5.3	50,7	46	20	1
48870 ECO WFL	40503005 16714	50	12	2850	5000	36	GU5.3	50,7	46	20	1
48870 ECO VWFL	40503005 16738	50	12	1450	5000	60	GU5.3	50,7	46	20	1

Галогенная энергосберегающая лампа называется DECOSTAR® ECO. Эта лампа ECO сочетает в себе экономичность и силу света с высочайшим качеством – и это при среднем сроке службы до 5000 ч. Специальное покрытие отражателя обеспечивает стабильную силу света и наилучшее цветовой ощущение. Благодаря инновационной технологии и инфракрасному покрытию (IRC) горелки экономия по сравнению с обычными низковольтными лампами с отражателем составляет до 30 %. Это благоприятно сказывается и на окружающей среде.

- Экономия энергии до 30 % благодаря технологии IRC
- Яркий акцентирующий свет ECO
- Значительно уменьшенная эмиссия CO₂ благодаря экономии энергии
- Стабильная сила света и стабильные координаты цветности в течение всего срока службы
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 5.000 h
- С возможностью диммирования
- R_a=100
- Цветовая температура: 14 Вт/20 Вт/35 Вт – 3.000 K
50 Вт – 3.100 K
- Цоколь: GU5.3
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de