



Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d max. (mm)	l max. (mm)		No.
NAV-E 68	4008321345462	68	5400	E27	71	152	24	1
NAV-E 110	4050300024318	110	8000	E27	76	170	40	1
NAV-E 210	4050300015576	210	18000	E40	91	226	12	2
NAV-E 350	4050300015651	350	34000	E40	122	285	12	2

ВНИМАНИЕ

Натриевые лампы высокого давления VIALOX® NAV®-E Plug-in

Эти лампы могут использоваться в светильниках для ртутных газоразрядных ламп HQL® 80, 125, 250 или 400 Вт без замены имеющихся деталей, если ПРА подходят для большого рабочего тока ламп NAV®-E Plug-in. Поэтому необходимо проверить, соблюдаются ли максимально допустимые показатели температуры обмотки, указанные в директивах Союза немецких электротехников и в спецификациях IES. Перед заменой ламп в случае сомнения необходимо проконсультироваться с производителем светильников или устройств.

Применение

- Промышленные установки
- Улицы
- Автомобильные стоянки, дворы
- Сады, парки

