

SNS с МГЛ Светильники серии CARDAN



Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью винтовых лапок.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый термореактивной краской черного цвета. Видимая часть светильника — алюминиевая рамка, закреплена к корпусу с помощью заклепок. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа. Характеристики см. на стр. 158.

Оптическая часть

Карданная система из литого алюминия для управления положением металлогалогенных ламп.



	A	B	⊙
1x70	185	185	165x165
2x70	185	360	165x335



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
SNS G12 1x70	1x70	1,4	Металлик	45317002	≥ 0,85	46317002	≥ 0,95	45317030	≥ 0,95
SNS G12 1x70	1x70	1,4	Белый	45357002	≥ 0,85	46357002	≥ 0,95	45357030	≥ 0,95
SNS G12 2x70	2x70	2,5	Металлик	45327002	≥ 0,85	46327002	≥ 0,95	45327030	≥ 0,95
SNS G12 2x70	2x70	2,5	Белый	45367002	≥ 0,85	46367002	≥ 0,95	45367030	≥ 0,96

* масса оптической части