



Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра). Система подвесов входит в комплект поставки.

CORRIDO N, CORRIDO NS — светильники для одиночной установки. CORRIDO NR, CORRIDO NSR — светильники для установки в линию. При установке в линию необходимо заказать комплект соединения, в который входят: 2 торцевые крышки, питающий провод, потолочная чашка. Код заказа комплекта соединения для светильников CORRIDO NR, CORRIDO NSR — 14511.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

CORRIDO N — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL.

CORRIDO NS — отражателем для ЛЛ является внутренняя поверхность алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Возможно окрашивание в любой цвет по шкале RAL. Рефлекторные МГЛ или ГЛН.



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ
CORRIDO N 128	1x28	G5	6,0	14612830/14612860	≥ 0,96
CORRIDO N 135	1x35	G5	7,0	14613530/14613560	≥ 0,96
CORRIDO NS 128/420	1x28 (4x20)	G5/GX10	6,4	14812830/14812860	≥ 0,85
CORRIDO NS 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	7,5	14813530/14813560	≥ 0,85
CORRIDO NS 128/450	1x28 (4x50)	G5/GU5.3	6,1	14912830/14812860	≥ 0,96
CORRIDO NS 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	7,1	14913530/14813560	≥ 0,96

Светильники для установки в линию*

CORRIDO NR 135	1x25	G5	7,1	14613530/14613560	≥ 0,96
CORRIDO NR 235	2x35	G5	7,2	14623530/14623560	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/420	1x35 (4x20)	G5/GX10	9,4	14813530/14813560	≥ 0,85
CORRIDO NSR 135/450	1x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	14913530/14913560	≥ 0,96
CORRIDO NSR 235/420	2x35 (4x20)	G5/GX10	9,5	14823530/14823560	≥ 0,85
CORRIDO NSR 235/450	2x35 (4x50)	G5/GU5.3	9,3	14923530/14923560	≥ 0,96

*модификация светового прибора с лампой мощностью 28 Вт под заказ