



Установка

Светильник устанавливается непосредственно на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской. Электронный пускорегулирующий аппарат расположен в боксе из алюминия.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным теперированным стеклом с противоослепляющим матированием.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	ЭПРА	
				Код светильника	cos φ
FHL/T 70	70	1,1	Металлик	96547030	≥ 0,95
FHL/T 70	70	1,1	Белый	96507030	≥ 0,95
FHL/T 70	70	1,1	Черный	96587030	≥ 0,95