



Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz	
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	4008321102300	11	220-240	50...60	90
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	4008321377722	11	220-240	50...60	90
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	4050300451299	15	220-240	50...60	120

  

Наименование изделия		lm		d [mm]	l [mm]		No.
DINT SENSOR STICK 11W/825 E27	Теплый комфортный	600	E27	45	120	10	1
DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27	Теплый комфортный	630	E27	60	114	10	2
DINT SENSOR STICK 15W/825 E27	Теплый комфортный	850	E27	45	132	10	1

Идеально подходит для автоматического экономичного и надежного длительного освещения. Лампа OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR автоматически включается в темноте и выключается при дневном свете. Датчики света распознают дневной свет по его спектру.

- НОВИНКА: Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR согласно IEC: до 20000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 20 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR MINI BALL составляет до 10000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 10 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Предлагаются различные формы: трубчатая, форма mini ball
- Интеллектуальная технология с использованием микропроцессора
- Невосприимчивость к паразитному свету

Лампы OSRAM DULUX® INTELLIGENT SENSOR не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

