

OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO



Наименование изделия	Код изделия	W	V	Hz	$\frac{\mu\text{mA}}{\text{V}}$
DINT VARIO 18W/825 E27 ¹⁾	4008321953421	18	220-240	50...60	145
DINT VARIO MIBA 15W E27	4008321953483	15	220-240	50...60	120

Наименование изделия		lm		d (mm)	l (mm)		No.
DINT VARIO 18W/825 E27 ¹⁾	Теплый комфортный	1160	E27	45	148	10	1
DINT VARIO MIBA 15W E27	Теплый комфортный	850	E27	60	124	10	2

¹⁾ С цоколем B22d по запросу

NOBARK

В лампах OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO и OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO MINI BALL энергосберегающий свет можно также регулировать без использования диммера: встроенная двухступенчатая функция диммирования путем простого включения выключателя света обеспечивает яркий или создающий настроение свет.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO и OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO MINI BALL составляет до 20000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 15 мин выкл.), это соответствует 20 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- Лампы OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO можно часто включать неограниченное количество раз (последовательность коммутационных циклов: 60 с вкл., 180 с выкл.), не выжидая некоторое время перед повторным включением
- Как и любая лампа OSRAM DULUX® INTELLIGENT LL, лампы OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO и OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO MINI BALL не подходят для работы с имеющимися диммерами, однако во всех других местах использования они имеют "встроенную" функцию диммирования

Использование в быту

Везде, где необходимо регулировать уровень освещения

Использование в промышленности

Отели, места общественного питания

Лампы OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO и OSRAM DULUX® INTELLIGENT VARIO MINI BALL не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

