



Наименование изделия	Код изделия						
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27 ¹⁾	4050300626628	24	220-240	50...60	190		
Наименование изделия							
DSST CIRCOLUX 24W/825 E27 ¹⁾	Теплый комфортный	1700	E27	230	99	4	1

1) По запросу предлагается также с цветностью света LUMILUX® холодный белый (840)

Решение круглой формы с большой силой света

OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX® - это круглая энергосберегающая лампа красивой формы. Небольшой вес и низкая монтажная высота позволяет использовать ее в разнообразных светильниках с рассеивателями. Благодаря исключительно высокому световому потоку она, в частности, рекомендуется для использования в больших светильниках с рассеивателями и подвесных светильниках.

- **НОВИНКА:** Теплый комфортный – теплый свет энергосберегающей лампы аналогичен свету лампы накаливания
- Средний срок службы ламп OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX® составляет до 15000 ч (последовательность коммутационных циклов: 165 мин вкл., 60 мин выкл.), это соответствует 15 годам при работе в течение около 2,7 часа в день
- До 500000 циклов включения и выключения (60 с вкл., 180 с выкл.)
- Благодаря круглой плоской форме идеально подходит для подвесных светильников
- Отличная цветопередача, идеальное распределение силы света для общего освещения

Лампы OSRAM DULUX® SUPERSTAR CIRCOLUX® не подходят для работы с внешними диммерами и электронными выключателями.

Для наружного освещения использовать только в закрытых светильниках без воздуха.

