



Наименование изделия	Код изделия	W		lm
DULUX F 18 W/827	4050300 333564	18	LUMILUX INTERNA	1100
DULUX F 18 W/830	4050300 333540	18	LUMILUX Теплый белый	1100
DULUX F 18 W/840	4050300 333526	18	LUMILUX Холодный белый	1100
DULUX F 24 W/827	4050300 333625	24	LUMILUX INTERNA	1700
DULUX F 24 W/830	4050300 333601	24	LUMILUX Теплый белый	1700
DULUX F 24 W/840	4050300 333588	24	LUMILUX Холодный белый	1700
DULUX F 36 W/827	4050300 312187	36	LUMILUX INTERNA	2800
DULUX F 36 W/830	4050300 299051	36	LUMILUX Теплый белый	2800
DULUX F 36 W/840	4050300 299037	36	LUMILUX Холодный белый	2800

Наименование изделия		I max. [mm]	Ra		
DULUX F 18 W/827	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 18 W/830	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 18 W/840	2G10	122	80...89	10	1
DULUX F 24 W/827	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 24 W/830	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 24 W/840	2G10	165	80...89	10	1
DULUX F 36 W/827	2G10	217	80...89	10	1
DULUX F 36 W/830	2G10	217	80...89	10	1
DULUX F 36 W/840	2G10	217	80...89	10	1

OSRAM DULUX® F – это новые особенно плоские компактные люминесцентные лампы с большой светоотдачей. Они оптимально подходят для освещения больших пространств посредством модульных светильников 2 М и 3 М (длина стороны 200 и 300 мм), например, квадратные надстраиваемые и встраиваемые светильники, плоские настенные и потолочные светильники, направляющие свет снизу вверх.

- Большая светоотдача: при работе с QUICKTRONIC® лампа OSRAM DULUX® F 36 Вт имеет световой поток на 13 % больше, чем у двух ламп OSRAM DULUX® F 18 Вт
- Небольшие размеры: длина составляет всего половину длины лампы OSRAM DULUX® L аналогичной мощности
- Лампа OSRAM DULUX® F 36 Вт более простая в применении и требует меньших системных затрат, чем две лампы OSRAM DULUX® L 18 Вт
- Работа с такими же электронными высокочастотными ЭПРА, как и лампы OSRAM DULUX® L аналогичной мощности, или с ЭМПРА
- 4-штырьковый штекерный цоколь 2G10

Дополнительную информацию об электронных ПРА QUICKTRONIC® Вы найдете в Интернете по адресу www.osram.de/QUICKTRONIC.

