



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]	°		d [mm]	l [mm]		No.
60040 FL	4008321907189	40	230	550	2000	40	G9	41,5	43	20	1

Большие преимущества, минимальный размер – это лампа DECOPIN® компании OSRAM. Самая маленькая и легкая высоковольтная галогенная лампа с отражателем в мире благодаря своим минимальным размерам обеспечивает новый уровень свободы с точки зрения дизайна. Элегантный алюминиевый отражатель лампы DECOPIN® снабжен фасетированной поверхностью, блестящей внутри и матовой снаружи и обеспечивающей оптимизацию освещения. Эта галогенная лампа является идеальной, когда речь идет об оснащении изысканных светильников, чтобы осветить направленным светом все жилые помещения. Очень простой в обращении штырьковый цоколь G9 используется во всем мире.

- Яркий акцентирующий свет
- Чрезвычайно компактные размеры для нового, революционного дизайна светильников
- Элегантный алюминиевый отражатель с фасетированной поверхностью, обеспечивающей оптимизацию освещения
- Надежная конструкция спирали благодаря инновационной уникальной технологии изготовления
- Соответствует стандарту IEC 60432-3 благодаря встроенной функции безопасности, лампа отключается безопасно
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Простота использования благодаря цоколю G9
- Работа без трансформатора
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a=100$
- Цветовая температура: 2.700 K
- Цоколь: G9
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de