



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]						
44888 WFL	4050300443935	10	12	300	2000	36	GU4	35,3	40	10	1
44890 SP	4050300346090	20	12	2500	2000	10	GU4	35,3	40	10	1
44890 WFL	4050300346168	20	12	580	2000	36	GU4	35,3	40	10	1
44892 SP	4050300346182	35	12	5000	2000	10	GU4	35,3	40	10	1
44892 WFL	4050300346229	35	12	1000	2000	36	GU4	35,3	40	10	1

Каждый профессионал знает: свет и свет – это не одно и то же, когда речь идет о чувствительных к теплу объектах. В этом случае правильным решением является дающая холодный свет лампа с отражателем DECOSTAR® 51 компании OSRAM, потому что тепло, возникающее при ее работе, излучается в основном обратной стороной отражателя. Это снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %. Благодаря этому обеспечивается освещение чувствительных к теплу объектах соответствующим светом.

- Яркий акцентирующий свет
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 2000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a = 100$
- Цветовая температура: 10 Вт – 2.900 K
20 Вт/35 Вт – 3.000 K
- Цоколь: GU4
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de