


DECOSTAR® 35 TITAN



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t [h]						
46890 SP	4050300529301	20	12	3500	4000	10	GU4	35,3	40	10	1
46890 WFL	4050300529325	20	12	700	4000	36	GU4	35,3	40	10	1
46892 SP	4050300529349	35	12	6200	4000	10	GU4	35,3	40	10	1
46892 WFL	4050300529363	35	12	1400	4000	36	GU4	35,3	40	10	1

Лампа DECOSTAR® 35 TITAN благодаря стабильной силе света наилучшим образом подходит для профессионального использования. Средний срок службы этой дающей холодный свет лампы с отражателем в два раза выше, чем у многих стандартных изделий. Сила света и цветовое ощущение благодаря специальному покрытию отражателя остаются исключительными и постоянными в течение всего среднего срока службы 4000 ч.

- Яркий акцентирующий свет
- Постоянный голубоватый цвет света, излучаемого с обратной стороны отражателя
- Дихроичный отражатель снижает тепловую нагрузку в световом пучке до 66 %
- Стабильная сила света и стабильные координаты цветности в течение всего срока службы
- Плоское прозрачное защитное стекло
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: 4000 ч
- С возможностью диммирования
- $R_a = 100$
- Цветовая температура: 3.000 K
- Цоколь: GU4
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de