

HALOSPOT® 48



Наименование изделия	Код изделия	W	V	cd	t[h]			d [mm]	l [mm]		
41900 SP	4050300003962	20	12	3100	2000	8	GY4	48	38	10	1
41930 SP ¹⁾	4050300003979	20	24	3100	1000	8	GY4	48	38	10	1

¹⁾ Применять быстродействующий предохранитель на 2 А согласно EN 60432-2 | Лампу использовать только в закрытых светильниках

Оптимальное освещение вещей: благодаря хорошему распределению и чрезвычайно высокой силе света лампа HALOSPOT® 48 компании OSRAM является настоящим "профи" в том, что касается освещения помещений и объектов. Фацированный отражатель обеспечивает максимально равномерное распределение света. В отношении всех ламп HALOSPOT® не приходится беспокоиться о «тепловых пробках» в подвесных потолках: алюминиевый отражатель большую часть тепла излучает вперед.

- Яркий акцентирующий свет
- Колпачок для ограничения слепящего воздействия и простоты использования
- Великолепное распределение света благодаря фацированному отражателю
- Резко сниженная тепловая нагрузка в светильнике благодаря отражателю с алюминиевым покрытием, который большую часть тепла излучает вперед
- Разрешена к использованию в открытых светильниках согласно IEC 60598-1
- Средний срок службы: AR48 20 Вт 24 В – 1.000 ч
AR48 20 Вт 12 В – 2.000 ч
- С возможностью диммирования
- R_a=100
- Цветовая температура: 2.800 K
- Цоколь: BA15d, GY4
- УФ-фильтр

Распределение силы света см. www.osram.de