



Наименование изделия	Код изделия	W	lm				LCL a [mm]		
HCl-TC 20/830 WDL PB	4008321517647	20	1700	G8.5	15	81	52	12	1
HCl-TC 35/830 WDL PB	4008321517739	35	3500	G8.5	15	81	52	12	1
HCl-TC 35/942 NDL PB	4008321517784	35	3400	G8.5	15	81	52	12	1
HCl-TC 70/830 WDL PB	4008321521040	70	6900	G8.5	15	81	52	12	1
HCl-TC 70/942 NDL PB	4008321521866	70	6600	G8.5	15	81	52	12	1

Металлогалогенные лампы HCl® с керамической технологией POWERBALL®

POWERBALL® HCl®-TC – это компактные металлогалогенные лампы компании OSRAM. Эти одноцокольные лампы имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения и могут устанавливаться в небольшие светильники. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках.

Преимущества технологии POWERBALL®

- Очень высокая эффективность
- Однородное распределение света
- Очень хорошая цветопередача
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167

Цоколь “Secure Fix” G8.5 компании OSRAM

“Secure Fix” означает:

1. Надежная установка благодаря механически стабильной конструкции цоколя
2. Надежная фиксация благодаря разделению электрической и механической частей лампы при использовании патронов со стопорной пружиной

Цоколи “Secure Fix” подходят ко всем стандартным патронам G8.5.

Применение

- Торговые залы, витрины
- Пассажи
- Фойе, вестибюли
- Гостиницы, рестораны

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию.

Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.