



Наименование изделия	Код изделия	W	lm				LCL		
					d max. [mm]	l max. [mm]	á [mm]		No.
HQI-T 70/NDL	4008321524799	70	5800	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 70/WDL	4008321524775	70	5300	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 150/NDL	4008321524850	150	13000	G12	25	84	56	12	1
HQI-T 150/WDL	4008321524836	150	13000	G12	25	84	56	12	1

Металлогалогенные лампы POWERSTAR® HQI® с кварцевой технологией

Лампы POWERSTAR® HQI®-T относятся к числу одних из самых коротких в мире металлогалогенных ламп для общего освещения. Эти одноцокольные лампы имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Разрешены к использованию только в закрытых светильниках. Производятся лампы с цветностью „теплый белый DE LUXE“ и “нейтральный белый DE LUXE”.

Преимущества

- Высокая эффективность
- Равномерное распределение света
- Очень хорошая цветопередача
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Низкое тепловыделение
- Лампы с цветом освещения “теплый белый DE LUXE” идеально подходят для комбинирования со светом ламп HALOSTAR®

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167

Применение

- Торговые залы, витрины
- Фойе, вестибюли
- Конференц-залы, аудитории, библиотеки
- Музеи, выставки
- Пешеходные зоны, площади
- Здания, памятники, мосты

Примечание

Рабочее положение: при горизонтальном положении лампы необходимо установить так, чтобы электроды лампы не были расположены друг над другом.

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию. Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie

