



Наименование изделия	Код изделия	W	cd						
HCl-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D	4008321964540	35	45000	10	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D	4008321964557	35	8000	30	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 35/942 NDL PB SP 10D	4008321964564	35	36000	10	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 35/942 NDL PB FL 30D	4008321964571	35	7000	30	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D	4008321964588	70	70000	10	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D	4008321964595	70	13800	30	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D	4008321964601	70	8900	40	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 70/942 NDL PB SP 10D	4008321964618	70	70000	10	E27	97	125	6	1
HCl-PAR30 70/942 NDL PB FL 30D	4008321964625	70	13000	30	E27	97	125	6	1



Металлогалогенные лампы HCl® с керамической технологией POWERBALL®

Лампы POWERBALL® HCl®-PAR со встроенным стеклянным отражателем и односторонним цоколем имеют уменьшенный показатель ультрафиолетового излучения. Прочное соединение отражателя и защитного стекла гарантирует наилучшую защиту от разрыва лампы. Кроме того, защитное стекло обеспечивает оптимальное излучение. Разрешены к использованию в открытых и закрытых светильниках.

Преимущества встроенной защиты от разрыва лампы

Для светильников не требуются защитные стекла, поэтому:

- уменьшаются затраты на светильники
- более простое обслуживание
- простая чистка светильников
- простой отвод тепла в светильниках

Преимущества технологии® POWERBALL®

- Очень высокая эффективность
- Однородное распределение света
- Очень хорошая цветопередача
- Наиболее продолжительное постоянство цвета
- Незначительное уменьшение светового потока в течение срока службы
- Незначительная зависимость характеристик от рабочего положения
- Полный световой поток быстро достигается после включения
- Меньше выходов из строя по причине коррозии керамики

Преимущества технологии УФ-светофильтра OSRAM

- Уменьшенное старение пластмассовых деталей светильников
- Ультрафиолетовый фильтр соответствует требованиям IEC 61167

Применение

- Торговые залы, витрины
- Пассажи
- Музеи, выставки
- Промышленные установки
- Сады, парки
- Здания, памятники, мосты

Системная гарантия

Постоянно растет количество ламп, на которые в сочетании с ППА OSRAM POWERTRONIC® мы даем системную гарантию. Подробную информацию о гарантиях и условиях гарантийного обслуживания Вы можете найти в Интернете по адресу: www.osram.de/systemgarantie.

